

Anleitung zum Ablesen des Zählerstandes beim Warmwasserboiler

Um den Zählerstand Ihres Warmwasserboilers ablesen zu können, muss zuerst die Abdeckung des Boilers abgenommen werden. Eine Anleitung zum Entfernen der Abdeckung finden Sie unten.

Richten Sie sich am besten nach den Bildern. Dort werden Sie in den meisten Fällen „Ihren Boiler“ darauf erkennen und so die Abdeckung zum Ablesen des Zählerstandes entfernen können.

AE-Durchläufer, Klinger-Durchläufer, Klinger-FWF7S – gesamte Abdeckung leicht anheben, unten leicht nach vorne ziehen und weiter in die Höhe schieben, bis sich diese abnehmen lässt.



Klinger-FWF40, FWF50N – den unteren Teil der Abdeckung etwa 1-2cm anheben, unten nach vorne ziehen. Wenn die Abdeckung nun unten schräg nach vorne steht, diese nach unten wegziehen und entfernen.



Klinger-FWF50HV – den unteren Teil der Abdeckung nach vorne ziehen, bis sich diese aus den seitlichen Führungsschienen aushängt und somit zu entfernen ist.



Für den Fall, dass Sie einen ganz anderen Boiler bei Ihnen verbaut haben sollten und es nicht möglich ist den Zählerstand ohne großen Aufwand ablesen zu können, wird dieser aufgrund des Verbrauchs im Vorjahr berechnet und bei der Ablesung 2021 dann genau abgerechnet.