

Návod k samoodečtu

Rozdělovač topných nákladů

doprino[®]

ista



Na displeji je stále zobrazený aktuální stav odečtu, stav znázorňuje aktuální hodnotu za stávající rok (obvykle od 1.1.). Aktuální hodnotu zapište v případě meziodečtu, při stěhování, nebo změně nájemníka.

Po stisknutí páčky se na displeji zobrazí hodnoty 88888. Tyto znázorňují test funkčnosti displeje. Po cca 2 sekundách se automaticky na displeji ukazují 3x za sebou 2 hodnoty.

Hodnota A zobrazuje uloženou hodnotu za minulé odečítací období (hodnota E zobrazuje datum minulého odečítacího období, obvykle 31.12. předchozího roku).

Pro odečet vždy zapište všechny hodnoty.