

The ista logo is located in the top right corner. It consists of the word "ista" in a bold, blue, sans-serif font. A small green square is positioned to the left of the letter 'i'.

ista



fumonic radio

Kwaliteitsrookmelder

Gefeliciteerd!

In uw woning is de slimme rookmelder fumonic radio geplaatst. Dit apparaat geeft u zekerheid en zorgt ervoor dat u snel kunt reageren bij brand of rookontwikkeling in uw woning.

Betrouwbare bescherming

De rookmelder waarschuwt voor rookontwikkeling. Dit is vooral 's nachts van groot belang, omdat het reukvermogen tijdens de slaap wordt uitgeschakeld.

Handig testen

Omdat de fumonic een radiomodule heeft, vindt maandelijks functiecontrole plaats van de rookmelder via radiografische uitlezing. Dit gebeurt zonder dat u het merkt. Voor u betekent dit: geen afspraken met monteurs en de zekerheid dat uw rookmelder regelmatig worden gecontroleerd op een juiste werking.

**Q-label
volgens
VDS 3131**

**CE-gemarkeerd
en voldoet aan
EN 14604**

Geteste veiligheid

De rookmelder fumonic voldoet aan de Europese normen en richtlijnen, is VDS-getest en voorzien van het Q-label keurmerk, waarmee de best mogelijke resultaten en veiligheid kunnen worden bereikt. De fumonic heeft een ingebouwde batterij met een levensduur van 10 jaar.

Dit is de fumonic rookmelder

Ingebouwde verzegeling

Deze wordt verbroken tijdens demontage en moet opnieuw worden aangebracht.

Meld bij uw beheerder als de rookmelder gedemonteerd moet worden, bijvoorbeeld vanwege schilderwerkzaamheden. Dit mag u niet zelf doen. Kluswerkzaamheden en verbouwingen kunnen van invloed zijn op de werking van de rookmelder.

Wit LED lampje

Verbeterd de oriëntatie in het appartement in geval van een alarm.

Geïntegreerde functieknop

Hiermee kunt u het alarm beëindigen in het geval van een vals alarm (bijvoorbeeld veroorzaakt door kookdampen). Als u zelf een vals alarm beëindigt, dan is de rookmelder voor 10 minuten uitgeschakeld. Wees alert op brand tijdens deze 10 minuten.

Rood LED lampje

Het rode lampje geeft de werking van de rookmelder weer. Het lampje bevindt zich aan de zijkant van het apparaat en is daarom niet storend.



Dit betekenen de signalen van uw rookmelder

	Geluid	LED lamp (rood)	LED lamp (wit)	Betekenis	Wat te doen
	Continu alarm	Knippert 3x per alarm	Staat aan	Alarm	Breng uzelf en uw huisgenoten direct in veiligheid
OK	Stil	Knippert een keer per 48 seconden	Staat uit	De rookmelder functioneert	U hoeft niets te doen
OK	Eenmalig alarm	Knippert	Staat uit	Alarm test	U hoeft niets te doen
	Pieptoon iedere 45 seconden	Knippert iedere 8 seconden	Staat uit	De batterij moet verwisseld worden (rookmelder kan nog 30 dagen functioneren)	Informeer onmiddellijk uw beheerder
	Pieptoon iedere 45 seconden	Knippert snel	Knippert snel	Uitval van de rookmelder (De werking van de rookmelder is niet gegarandeerd!)	Informeer onmiddellijk uw beheerder
!	Stil	Knippert iedere 10 seconden 2x	Staat uit	De rookmelder is gedurende 10 minuten gedeactiveerd, omdat deze handmatig is uitgeschakeld om een vals alarm te beëindigen.	Blijf alert op brand tijdens 10 minuten demping
!	Stil	Knippert iedere 10 seconden 2x	Staat uit	De rookmelder is gedurende 10 minuten gedeactiveerd, omdat deze handmatig is uitgeschakeld om een vals alarm te voorkomen.	Blijf alert op brand tijdens 10 minuten demping

Pieptoon : 1 keer korte toon met laag volume

Alarm : 3 keer kort geluid op volle sterkte

Testen op afstand

Een rookmelder moet altijd goed werken. Daarom controleren we maandelijks de volgende functies van uw rookmelders via het radionetwerk:

- Batterijcapaciteit
- Verstopping en vervuiling in de rookmelder
- Montagestatus van de rookmelder
- Alarmfunctietest

Zodra u een storing opmerkt (herkenbaar door de signalen van de rookmelder), of wanneer u werkzaamheden rondom de rookmelder gaat uitvoeren, dient u uw beheerder onmiddellijk op de hoogte te stellen. Wacht niet tot de volgende externe controle, zodat het apparaat tijdig weer goed functioneert. Dit is voor uw eigen veiligheid!

Aanbevelingen bij brand in de woning

Als de rookmelder een alarm geeft, heeft u bij brand in de woning ongeveer 120 seconden om uzelf in veiligheid te brengen.



Verlaat de kamer of het appartement onmiddellijk.
Is de vluchtweg naar de voordeur vrij? Zijn er nog mensen in uw appartement? Waarschuw en help ze te ontsnappen.



Verspil geen tijd met het zoeken naar papieren, laptops etc.
Neem indien bij de hand uw mobiel en de sleutels van uw woning (voor de brandweer) mee.



Sluit de kamer- of voordeur achter je.
Dit vertraagt de verspreiding van de brand en de giftige rook van de brand.



Gebruik de lift niet.
Ontsnap via het trappenhuis - gebruik nooit de lift!



Bel de brandweer. Als u buiten veilig bent, bel dan de brandweer via 112.



Rookmelders voorkomen geen brand, maar waarschuwen slechts bij rookontwikkeling.

Aanbevelingen bij brand in het trappenhuis

Als de vluchtroute geblokkeerd is door de vlammen, blijf vooral rustig en blijf weg uit het trappenhuis.



Het is onmogelijk om de kamer / het appartement te verlaten.
Blijf rustig!
Wat er ook gebeurt, blijf in het appartement.



Sluit de deur van het appartement onmiddellijk - niet op slot doen!
Dit vertraagt de verspreiding van de brand en de giftige rook van de brand.



Bel de brandweer via 112. Beantwoord de vragen:
Waar is de noodlocatie? Wat is er gebeurd?
Wacht op verdere instructies.



Dicht de woningdeur van binnenuit af met een vochtige doek.
Ga naar een kamer zo ver mogelijk van de bron van de brand en wacht daar bij een raam of balkon.



Volg de instructies op van de brandweer.
Bij twijfel redt de brandweer u via ladders of met vluchtkappen via het trappenhuis.

Rookmelders voorkomen geen brand, maar waarschuwen slechts bij rookontwikkeling.

ista Nederland B.V.

Postbus 179 | 3100 AD Schiedam

010 245 57 00 | info@ista.nl | www.ista.nl

