

sonsonic III Energimåler

Vejledning



Display

Displayet aktiveres med et tryk på knappen. Først vises der en displaytest, hvor alle displayets elementer vises. Displayet skifter automatisk til indikation 1A.

Navigation mellem menuer

Menu 1: Målemenu

Tryk på knappen for at bevæge dig fra menu til menu

1A: | Aktuel måler værdi: energi varme

1B: | Måler værdien ved forrige skæringsdato: energi varme / Måler værdien ved forrige skæringsdato: volumen / Dato for forrige skæringsdag

1C: | Måler værdien ved skæringsdatoen året før den forrige, som er nævnt i 1B: energi varme / Måler værdien ved skæringsdatoen året før den forrige, som er nævnt i 1B volumen / Dato for skæringsdatoen året før den forrige, som er nævnt i 1B

1D: | Dato for næste skæringsdag

1E: | Aktuel målerstand: volumen

ista Danmark A/S

Borupvang 5B · 2750 Ballerup

Telefon 77 32 32 32 · ista@ista.dk

www.ista.dk

ista
Switch to Smart