

# Øget sikkerhed døgnet rundt med fumonic® III røgalarm



## VIGTIG INFO: PAS PÅ DIN RØGALARM

- Den må ikke fjernes/flyttes
- Den må ikke overmales
- Den må ikke tildækkes
- Afbryd alarm: Tryk på midten

**Clorius**

fumonic® III røgalarm

# Sikkerhed til dig og dem du holder af

Tillykke med dine nye røgalarmer. Med installationen af fumonic 3 røgalarmer i din bolig er sikkerheden for dig, dine kære og dine naboer øget væsentligt.

fumonic 3 er den nyeste og mest avancerede røgalarm på markedet. Ista fjernovervåger alarmerne, dvs. at vi med jævne mellemrum tester alle de vigtigste funktioner for at sikre, at dine røgalarmer virker, som de skal.

Med fumonic 3 røgalarmer i dit hjem opnår du større tryghed.

i

## Sådan afbrydes alarmer

Røg- og driftsalarmer slås fra ved at trykke på røgalarmens centerområde. Herved afbrydes alarmerne i 10 minutter, hvorefter den automatisk vender tilbage til driftstilstand.



For English go to [www.ista.com/dk/infocenter/fumonic-info-folder](http://www.ista.com/dk/infocenter/fumonic-info-folder).

# Lær signalerne at kende

Røgalarmen afgiver forskellige signaler, som fortæller om alt er som det skal være, eller om der er udløst en alarm. Lær signalerne at kende, så du ved, hvordan du skal forholde dig.

Drifts-tilstand	Signal	Betydning	Hvad gør jeg?
Normal	Rød lampe blinker kort ca. hvert 45. sek.	Røgalarmen er i normal drift.	Du skal ikke foretage dig noget.
	Alarmen giver 1 kort lavt bip ca. hvert 45. sek.	Batteriet er næsten opbrugt.	Kontakt ista eller din ejendomsadministrator.
	Den røde lampe blinker hvert 8. sek.		Tryk på alarmens centerområde for at afbryde alarm.
	Alarmen giver 1 kort lavt bip ca. hvert 45. sek. Den røde og den hvide lampe blinker hvert 8. sek.	Teknisk fejl.	Kontakt ista eller din ejendomsadministrator. Tryk på alarmens centerområde for at afbryde alarm.
Vedligeholdstilstand	Alarmen giver 3 korte, høje alarmtoner. Den røde og hvide lampe blinker.	En testalarm er udløst.	Du skal ikke foretage dig noget. Alarmen virker som den skal. Efter testalarmen går røgalarmen i normal driftstilstand.
Alarmtilstand	Alarmen giver 3 korte, meget høje alarmtoner, som gentages. Den hvide lampe lyser konstant. Den røde lampe blinker 3 gange pr. alarmsekvens.	Alarmen er udløst som følge af alvorlig røgudvikling.	Bevar roen, bring dig og din familie i sikkerhed og tilkald hjælp. Se afsnit om gode råd i tilfælde af brand.
	Alarmen er lydløs og den røde lampe blinker hurtigt.	En foralarm er udløst, f.eks. som følge af tobaksrøg eller mados.	Du skal ikke foretage dig noget, men vær opmærksom på årsagen.



Røgalarmen må ikke nedtages, da det udløser en funktions alarm.



## Gode råd i tilfælde af brand

I tilfælde af brand tæller hvert sekund. Bevar roen, bring dig og din familie i sikkerhed og tilkald hjælp.

1. Red dig selv og de, der er i fare.
2. Råb "det brænder", så andre kan høre dig og komme ud i tide.
3. Når du er ude, så bliv ude – gå aldrig tilbage og ind i en brændende bygning.
4. Ring 112 for hjælp og oplys:
  - Hvad er der sket?
  - Hvilket telefonnummer du ringer fra?
  - Hvor er ulykken sket?
5. Bliv på stedet til brandvæsenet ankommer, så du kan oplyse, om der savnes personer i bygningen.

# Fordele ved fumonic 3 røgalarmer – kort fortalt

## 1. Fjernkontrol øger sikkerheden

Røgalarmer fjernkontrolleres. Virker batteriet ikke, udskiftes røgalarmer af sikkerhedsmæssige årsager. Udsættes den for hærværk, registreres det ved fjernovervågning, og fejlen udbedres af ista.

## 2. Løbende funktionstests øger sikkerheden

Udover den løbende fjernkontrol funktionstestes fumonic 3 regelmæssigt. Det øger sikkerheden for, at du altid har en vedligeholdt og velfungerende alarm. Der testes bl.a. for tilstopning og hærværk (forsøg på afmontering/manipulation). Det er også muligt at foretage manuelle tests.

## 3. LED-lys gør det lettere at finde vej

I tilfælde af alarm udsender røgalarmer et LED-lys, der trænger igennem røgen og hjælper dig med at orientere dig – selv i et mørkt og røgfyldt lokale.



Certificeret af  
Dansk Brand- og  
sikringsteknisk Institut

Kontakt ista på **77 32 33 50**, hvis du oplever akutte fejl på din røgalarm.



580999/fumonic beberfolder/01-11-2019

ista Danmark A/S  
Borupvang 5B ■ 2750 Ballerup  
Telefon 77 32 32 32 ■ [ista@ista.dk](mailto:ista@ista.dk)  
[www.ista.dk](http://www.ista.dk)

**ista**  
**Clorius**