

جهاز إنذار الدخان اللاسلكي
Ei6500-OMS

معلومات للسكان والمالكين

TEST

ista

معلومات مهمة -
الرجاء الاحتفاظ بها!

تَهْنِئَةٌ!

لحمايتك الشخصية تم تركيب أجهزة إنذار الدخان من نوع Ei6500- OMS في شقتك. بهذه الطريقة يفي المالك بالتزامه القانوني بالتجهيز وفي نفس الوقت يساهم بشكل فعال في سلامتك. تزودك هذه المعلومات بتعليمات مهمة حول الأجهزة. يرجى الاحتفاظ بها آمنة.



فوائد

- حماية موثوقة
جهاز إنذار الدخان يحذر من انبعاث الدخان. هذا مهم بشكل خاص في الليل عندما تقفل حاسة الشم أثناء النوم.
- اختبار مريح عن بعد
جهاز Ei6500-OMS عبارة عن جهاز إنذار دخان للفحص الكامل عن بعد. هذا يعني أنه يمكن قراءة جميع معلومات الكاشف ذات الصلة بالوظيفة عن بُعد عبر واجهة الراديو المدمجة. لذلك ليس من الضروري دخول الشقة لأغراض التفيتش.
- تصميم دقيق
في التشغيل العادي لا توجد شاشات نشطة أو مرئية أو مسموعة يمكن أن تزعجك. لذلك فإن جهاز إنذار الدخان مناسب بشكل خاص للتركيب في غرف النوم وغرف الأطفال. ومع ذلك، يمكنك سماع ضوضاء بسيط مرة واحدة في الشهر من جهاز إنذار الدخان أثناء النهار. هذه آلية فحص مخطط لها.

لمحة سريعة عن جهاز إنذار الدخان Ei6500-OMS



1. زر وظيفة كبير

يمكنك بسهولة الضغط على زر الوظيفة الكبيرة باستخدام عصا أو أداة طويلة للتحقق من وظائف جهاز إنذار الدخان أو لكتف صوت الإنذار الخاطئ.

2. مداخل الدخان

يدخل دخان الحريق إلى غرفة الدخان من خلال الفتحات. لذلك يجب ألا تكون هناك أشياء قريبة بحدود 50 سم يمكن أن تمنع الدخان من دخول الكاشف. الاستثناءات هي التركيبات أو الجدران الموجودة بالفعل أو ما شابه ذلك أثناء التثبيت. يرجى عدم تغطية مداخل الدخان أو تغطيتها بشريط لاصق، لأن ذلك سيضعف وظيفة جهاز إنذار الدخان، وفي ظل ظروف معينة، يمنع الإنذارات في الوقت المناسب في حالات الطوارئ. يمكن أن يؤدي الخلل المتعمد للقدرة الوظيفية إلى خدمة فنية مدفوع الأجر.

3. عرض الوظيفة

في حالة وجود إنذار أو عطل وظيفي أو إعاقة لدخول الدخان، يومض مؤشر إنذار الدخان. لا يومض مؤشر أي إشارات أثناء التشغيل العادي.

نصيحة:

ننصح باختيار جهاز إنذار الدخان بنفسك بانتظام من أجل التعرف أنت وعائلتك على صوت الإنذار. للقيام بذلك ما عليك سوى الضغط باستمرار على زر الوظيفة.

هذا ما تعنيه الإشارات الصادرة من جهاز إنذار الدخان

الإشارة	المعنى
-	تشغيل عادي لا يصدر الكاشف أي إشارات مرئية أو مسموعة في التشغيل العادي.
ومضة / زيادة نغمة الإنذار	اختبار الوظيفة يتم اظهار الإشارة لظالما يتم الضغط على زر الوظيفة.
ومضة / نغمة الإنذار	إنذار يتم إصدار الإشارة حتى يختفي الدخان في غرفة دخان الكاشف. بدلاً من ذلك، يمكن كتم صوت الكاشف لمدة 10 دقائق بالضغط على زر الوظيفة.
5 ومضات	عائق بحدود 50 سم من الكاشف اكتشف الكاشف عائقاً في دائرة قطرها 50 سم. إزالة العائق، إذا تعذر إزالة العائق، فيمكنك إيقاف تشغيل إشارة LED بالضغط على زر الوظيفة.
5 ومضات / 5 مرات تنبيه	كاشف مغطى بالكامل الكاشف مغطى بالكامل. قم بإزالة الغطاء لاستعادة الوظائف.
ومضتان / مرتان صوت تنبيه	فشل جهاز الاستشعار الكاشف معطل، يجب استبدال الجهاز. يرجى الاتصال بالخط الساخن لخدمتنا على الفور*. يمكن كتم صوت الإشارة الصوتية لمدة 12 ساعة بالضغط على زر الوظيفة.

ومضة / صوت تنبيه



البطارية ضعيفة
جهد البطارية منخفض، يحتاج الجهاز إلى الاستبدال. يرجى الاتصال بالخط الساخن لخدمتنا* على الفور. يمكن كتم صوت الإشارة الصوتية لمدة 12 ساعة بالضغط على زر الوظيفة.

ومضتان



حدوث خطأ
الكاشف معطل، يجب استبدال الجهاز. يرجى الاتصال بالخط الساخن لخدمتنا على الفور*.

*على مدار الساعة 0201 50744497



معلومات حول الفحص عن بعد

يجب أن تعمل أجهزة إنذار الدخان بشكل مثالي حتى تتمكن من إطلاق إنذار في حالات الطوارئ بشكل موثوق. لهذا السبب نتحقق من الوظائف التالية لأجهزتك عن بُعد بشكل شهري:

- الإمداد بالطاقة
- مجسات الدخان
- إشارة إنذار
- حدوث دخان
- فحص البيئة المحيطة (50 سم)
- حالة التركيب
- تلوث غرفة الدخان

إذا اكتشفت عطلاً (يمكن التعرف عليه من إشارات جهاز إنذار الدخان) ولا يمكنك تصحيحه بنفسك، فيرجى إبلاغ الخط الساخن للخدمة لدينا على الرقم 0201 50744497 أو إدارة المنزل الخاصة بك. يرجى الإبلاغ عن الإشارة للتعرف على الخلل في أسرع وقت ممكن. يرجى ملاحظة أنه يتم تسجيل جميع الأعطال وأنه يتم إرسالها إلى شركة إدارة المنزل الخاصة بك بعد الفحص السنوي عن بُعد. من فضلك لا تتردد - هذا من أجل سلامتك!

أسئلتك، إجاباتنا

ماذا أفعل بجهاز إنذار الدخان عندما أقوم بالتجديد أو إعادة البناء؟

بالنسبة للتجديدات التي تشمل على الغبار والأوساخ، يرجى فك برغي جهاز إنذار الدخان من لوحة التركيب وتخزينه خاليًا من الغبار والأوساخ طوال فترة التجديد. ضعها في مكانها في نفس موضع التركيب فور الانتهاء من العمل.

ماذا أفعل بأجهزة إنذار الدخان إذا قمت بالتجديد أو إذا حدث تغيير في استخدام الغرف؟

في حالة حدوث تغييرات هيكلية في الغرفة الفردية و/أو تغييرات في الاستخدام، على سبيل المثال إذا كنت ترغب في استخدام غرف بدون أجهزة إنذار للدخان كغرف نوم في المستقبل، فيرجى إبلاغ إدارة المنزل الخاصة بك أو الخط الساخن للخدمة على الفور.

كيف أتصرف في حالة صدور إنذار خاطئ؟

في أول الأمر تأكد تمامًا من أنه بالفعل إنذار خاطئ يمكن حدوثه، على سبيل المثال من خلال أبخرة طهي قوية. إذا كانت هذه هي الحالة، فاضغط على زر الوظيفة برفق لإلغاء تفعيل الإنذار لمدة 10 دقائق («تثبيت الإنذار»).

هل يتسبب استخدام أجهزة إنذار الدخان اللاسلكية في حدوث دخان كهربائي؟

كما هو الحال مع تطبيقات الراديو الأخرى (الهواتف اللاسلكية، والشبكات المنزلية، والألعاب التي يتم التحكم فيها عن بُعد)، يتم إنشاء حقل راديو مطابق عند إنشاء اتصال بين أجهزة إنذار الدخان وأجهزة الاستقبال. ومع ذلك، نظرًا لأن الاتصال ليس دائمًا وقوة الإرسال محدودة للغاية، وتنتج كمية صغيرة جدًا فقط من الأشعاع. في المنتجات عالية الجودة، يكون هذا أقل بكثير من الأشعاع، والذي يحدث، على سبيل المثال، عن طريق استخدام الهواتف المحمولة، وبالتالي لا يكاد يذكر.

هل يمكن مراقبتي عبر جهاز إنذار الدخان؟

أجهزة إنذار الدخان Ista تتفاعل فقط مع الدخان. بالإضافة إلى ذلك هناك مستشعرات متعلقة بالسلامة لدرجة تلوّث حجرة الدخان، والتعرف على الانسداد، وجهد البطارية. يقوم جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية في جهاز إنذار الدخان بفحص أسبوعي ما إذا كانت هناك أي عوائق على بعد 50 سم من جهاز إنذار الدخان يمكن أن تمنع دخول الدخان، وما إذا كان الجهاز لا يزال مثبتًا بالسقف. تقوم شاشة العرض أيضًا من خلال الوميض بإشارات معلومات الوضع لجهاز إنذار الدخان. لا يحتوي جهاز إنذار الدخان على أي مستشعرات حركة أو كاميرا أو ميكروفون. الجهاز يستخدم فقط من أجل سلامتك الشخصية.

يمكن العثور على المزيد من الأسئلة المتداولة على موقعنا على الإنترنت على:
www.ista.de/rauchwarnmelder-fragen

لديك أسئلة؟

نحن متواجدون للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك حول أجهزة إنذار الدخان على مدار الساعة على الخط الساخن للخدمة: **0201 50744497**

رقم ملكيتك*: _____ - _____ - _____ / _____

* عند الاتصال بالخط الساخن للخدمة، يرجى تجهيز رقم الملكية الخاص بك والرقم التسلسلي للجهاز المعني. الرقم التسلسلي موجود على الحافة الخارجية للجهاز. عند تثبيت جهاز إنذار الدخان، سوف تحصل على الرقم من قبل فني التركيب.



يجب أن يعرف رجال الإطفاء ذلك

لكي تتمكن من مساعدتك في أسرع وقت ممكن في حالات الطوارئ، يحتاج مركز التحكم إلى المعلومات التالية منك:

من المتصل؟

الاسم والعنوان ورقم الهاتف. للأسئلة حول مكالمة الطوارئ

أين مكان الحريق؟

المكان والشارع ورقم البيت

ما الذي يحترق؟

شقة، مبنى تجاري، مركبة

كيف هو الوضع؟

هل الناس في خطر؟ عدد المصابين

معلومات إضافية ضرورية؟

انتظر أي استفسارات من موظف مركز التحكم



ماذا تفعل في حالة نشوب حريق؟



الاتصال بالطوارئ 112

في حالة نشوب حريق، كل ثانية مهمة. لذا قم بإجلاء نفسك ورفاقك في الغرفة إلى مكان آمن ثم اتصل برقم الطوارئ على الفور!

جهاز إنذار الدخان لفحص كامل عن بعد

مميزات Ei6500-OMS

- تم اختباره وفقاً للمواصفة EN 14604 - (رقم شهادة KRIWAN 1772-CPR-181135)
- استخدم بموجب 1-DIN 14676 - طريقة التركيب C / إجراءات التفيتش C
- و DIN SPEC 91388 - KRIWAN Certificate No. 1772-FIRWM-181135
- اختبار ممتد وفقاً ل Q-Label J / vfdb 14-01
- عمر البطارية 10 سنوات
- اختبار مستوى الصوت متضخم
- تعويض التلوث
- تردد الراديو 868.95 ميغا هرتز مع قوة إرسال 12.5 ميغاوات كحد أقصى.

مرفق اختبار Ei6500-OMS

- كشف الدخان
- الاختبارات الذاتية التلقائية المنتظمة
- نظام تحذير في حالة وجود عوائق
- كشف التفكيك
- السيطرة على مداخل الدخان
- السيطرة على امدادات الطاقة
- وأكثر بكثير



حريق في بيت الدرج

إذا كانت النيران تسد طريق الهروب بالفعل، فاحرص دائماً على الهدوء ولا تخرج من سلم العمارة.



إغلق باب الشقة من الداخل بمناشف مبللة.



اتصل برجال الاطفاء على رقم الطوارئ 112!



إغلق باب الشقة على الفور.



ابق في الشقة. لا تهرب أبداً من بيت الدرج المليء بالدخان!



معلومات إضافية

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول ما يجب القيام به في حالة نشوب حريق من قسم الإطفاء المحلي.



انتظر قسم الإطفاء! هذا سوف يقوم بإنقاذك.

المصدر: <https://www.rauchmelder-lebensretter.de/verhalten-im-brandfall/was-tun-wenn-es-brennt>

حريق في الشقة

في حالة نشوب حريق، كل ثانية مهمة. من الجيد أن يلفت جهاز إنذار الدخان انتباهك إلى الموقف الخطير في الوقت المناسب ويكون لديك الفرصة لمغادرة شقتك في الوقت المناسب.



لا تستخدم المصعد تحت أي ظرف من الظروف. الهروب عبر بيت الدرج!



أغلق باب الغرفة أو الشقة خلفك.



خذ فقط هاتفك الخليوي والمفاتيح معك.



غرفة أو شقة. غادر على الفور.



حذر جيرانك.



اتصل برجال الاطفاء من الخارج على رقم الطوارئ 112!

فردا يملأ معدن نحن



www.rauchmelder-lebensretter.de



ista SE

اينتملاً | 45131 Essen | Luxemburger Straße 1
الخط الساخن لجهاز إنذار الدخان: 0201 50744497
info@ista.de | www.ista.de