Détecteurs de fumée radio Ei6500-OMS

Informations aux locataires et propriétaires

Félicitations !

Informations importantes – à conserver !

Pour votre protection personnelle, des détecteurs de fumée du type Ei6500-OMS ont été installés chez vous. Votre loueur satisfait ainsi à ses obligations légales et contribue aussi activement à votre sécurité. Ces informations vous fournissent des indications importantes sur les appareils. Veuillez les conserver dans un endroit sûr.

VOS AVANTAGES

- **Protection fiable**
  Le détecteur de fumée avertit de tout dégagement de fumée. Cela s'avère particulièrement utile la nuit, car le sens de l'odorat est inactif pendant le sommeil.
- **Examen à distance confortable**
  L'Ei6500-OMS est un détecteur de fumée pour l'inspection à distance. Cela signifie que toutes les informations relatives au fonctionnement du détecteur peuvent être consultées à distance via l'interface radio intégrée. Il n'est donc pas nécessaire de se rendre dans l'appartement afin d'effectuer l'inspection.
- **Design décent**
  En fonctionnement normal, il n'y a aucun indicateur visuel ou sonore actif qui pourrait vous déranger. Le détecteur de fumée convient donc particulièrement à un montage dans les chambres à coucher et les chambres d'enfants. Une fois par mois, il se peut que vous entendiez un bruit de claquement provenant de votre détecteur de fumée pendant la journée. Il s'agit d'un mécanisme de vérification planifié.

Aperçu du détecteur de fumée Ei6500-OMS

1. Grande touche de fonction
Vous pouvez actionner la grande touche de fonction avec une tige ou un outil long afin de vérifier le bon fonctionnement du détecteur de fumée ou mettre en sourdine une fausse alarme.

2. Ouvertures d'entrée de fumée
La fumée entre dans la chambre de fumée par les ouvertures. C'est pourquoi aucun objet susceptible de gêner l'entrée de fumée dans le détecteur ne doit se trouver dans un rayon de 50 cm. Cela ne comprend pas les aménagements, les murs ou autres déjà présents au moment de l'installation. Veuillez ne pas recouvrir les ouvertures d'entrée de fumée et ne pas les surcoller, car cela perturbe le fonctionnement de votre détecteur de fumée et l'empêche potentiellement de donner l'alarme en cas d'urgence. Une atteinte intentionnelle au fonctionnement peut entraîner le déploiement payant d'un technicien de service.

3. Indicateur de fonction
En cas d'alarme, d'un défaut lié au fonctionnement ou d'obstacle au niveau de l'entrée de fumée, l'indicateur du détecteur de fumée clignote. En fonctionnement normal, l'indicateur n'émet aucun signal clignotant.

CONSEIL :
Nous vous recommandons de tester régulièrement le détecteur de fumée pour vous familiariser, vous et votre famille, avec la sonnerie de l'alarme. Pour ce faire,

Signification des signaux de votre détecteur de fumée

Signal	Signification
–	**Fonctionnement normal** En fonctionnement normal, le détecteur n'émet aucun signal visuel ou sonore.
1x clignotement/sonnerie d'alarme ascendante	**Test de fonctionnement** Le signal retentit tant que la touche de fonction est enfoncée.
1x clignotement/sonnerie de l'alarme	**Alarme** Le signal est émis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fumée à l'intérieur de la chambre de fumée du détecteur. Autrement, il est possible de mettre le détecteur en sourdine pendant 10 minutes en appuyant sur la touche de fonction.
5x clignotements	**Obstacle dans un rayon de 50 cm du détecteur** Le détecteur a détecté un obstacle dans un rayon de 50 cm. Éliminez l'obstacle. Si vous ne parvenez pas à éliminer l'obstacle, vous pouvez éteindre le signal LED en appuyant sur la touche de fonction.
5x clignotements/ 5x bips	**Détecteur entièrement recouvert** Le détecteur est entièrement recouvert. Retirez ce qui recouvre le détecteur pour que celui-ci fonctionne à nouveau.
2x clignotements/ 2x bips	**Erreur au niveau du capteur** Le détecteur est défectueux, l'appareil doit être remplacé. Veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique immédiatement*. En appuyant sur la touche de fonction, le signal acoustique peut être mis en sourdine pendant 12 heures.
1x clignotement/ 1x bip	**Épuisement de la batterie** La tension de la batterie est faible, l'appareil doit être remplacé. Veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique immédiatement*. En appuyant sur la touche de fonction, le signal acoustique peut être mis en sourdine pendant 12 heures.
2x clignotements	**Erreur de la source sonore** Le détecteur est défectueux, l'appareil doit être remplacé. Veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique immédiatement*.

*24h/24 au numéro **0201 50744497**

INFORMATION SUR L'INSPECTION À DISTANCE

Les détecteurs de fumée doivent fonctionner correctement afin de pouvoir donner l'alarme de manière fiable en cas d'urgence. C'est pourquoi nous inspectons à distance les fonctions suivantes de vos appareils sur une base annuelle :

- Approvisionnement en énergie
- Capteurs de fumée
- Signal d'alarme
- Entrée de la fumée
- Vérification de l'environnement (50 cm)
- Condition de montage
- Encrassement de la chambre de fumée

Si vous détectez un défaut (reconnaissable aux signaux du détecteur de fumée) et que vous n'êtes pas en mesure de le corriger vous-même, veuillez en informer immédiatement notre service d'assistance téléphonique au numéro 0201 50744497 ou votre syndic. Veuillez communiquer le signal afin d'identifier le défaut le plus rapidement possible. Veuillez noter que tous les défauts sont enregistrés et seront envoyés à votre syndic après l'examen à distance annuel. N'hésitez pas – Il en va de votre propre sécurité !

Vos questions, nos réponses

Que dois-je faire avec le détecteur de fumée lorsque je rénove la maison ?

En cas de rénovations qui génèrent de la poussière et de la saleté, veuillez d'abord dévisser le détecteur de fumée de la plaque de montage et le ranger dans un endroit exempt de poussière et de saleté le temps de la rénovation. Remettez-le dans la même position de montage immédiatement après la fin des travaux.

Que dois-je faire des détecteurs de fumée si je réalise des transformations ou si l'utilisation des différentes pièces change ?

En cas de modification structurelle de différentes pièces et/ou de changements d'utilisation, par exemple si vous comptez utiliser les pièces comme chambres à coucher sans détecteurs de fumée, veuillez en informer immédiatement votre syndic ou notre service d'assistance téléphonique.

Que dois-je faire en cas de fausse alarme ?

Tout d'abord, assurez-vous qu'il s'agit bien d'une fausse alarme, qui peut être déclenchée par de fortes vapeurs de cuisson, par exemple. Si tel est le cas, appuyez légèrement sur la touche de fonction pour désactiver l'alarme pendant 10 minutes (« acquittement de l'alarme »).

L'utilisation de détecteurs de fumée radio génère-t-elle une pollution électromagnétique ?

Comme pour d'autres applications radio (téléphones radio, réseaux domestiques, jouets télécommandés), la communication entre les détecteurs de fumée et les récepteurs génère un champ hertzien. Étant donné que la communication n'est pas permanente et que la puissance d'émission est très limitée, la pollution électromagnétique est très faible. Elle est considérablement inférieure sur les produits de qualité en comparaison à la pollution électromagnétique qui est générée par l'utilisation de téléphones portables, et est donc négligeable.

Puis-je être surveillé par le détecteur de fumée ?

Les détecteurs de fumée d'ista réagissent exclusivement à la fumée. Des capteurs de sécurité sont également disponibles pour le degré d'encrassement de la chambre de fumée, la détection des obstructions et la tension de la batterie. Un capteur ultrasonique présent dans le détecteur de fumée vérifie chaque semaine si des obstacles susceptibles de gêner l'entrée de fumée se trouvent dans un rayon de 50 cm du détecteur de fumée, et si l'appareil est encore monté au plafond. L'indicateur de fonction ne signale également que l'information sur l'état du détecteur de fumée par un clignotement. **Le détecteur de fumée ne contient ni détecteur de mouvement, ni caméra, ni microphone. L'appareil est destiné uniquement à votre propre sécurité.**

Vous avez des questions ?

Pour toute question sur le thème des détecteurs de fumée, nous nous tenons à votre disposition 24h/24 sur le service d'assistance téléphonique : **0201 50744497**

Votre n° de propriété*: __ __ – __ __ __ – __ __ __ __ / __

* Lorsque vous appelez notre service d'assistance téléphonique, veuillez avoir à portée de main votre numéro de propriété et le numéro de série de l'appareil concerné. Le numéro de série est situé sur le bord extérieur de l'appareil. Lors du montage du détecteur de fumée, l'installateur vous communique ce numéro.

Détecteur de fumée pour l'inspection à distance

Label de qualité pour détecteur de fumée
- ✓ Détection d'incendie fiable
- ✓ Homologation indépendante
- ✓ Durée de fonctionnement de 10 ans

Q-certified.eu

Caractéristiques de fonctionnement du Ei6500-OMS

- Contrôlé selon EN 14604 (KRIWAN N° de certificat 1772-CPR-181135)
- Utilisation selon la norme DIN 14676-1 – Conception C
- Procédures d'inspection C et DIN SPEC 91388 (KRIWAN N° de certificat 1772-FIRWM-181135)
- Contrôle supplémentaire selon vfdb 14-01/Q-Label
- Durée de vie utile de la batterie de 10 ans
- Volume de test ascendant
- Compensation de la contamination
- Fréquence radio 868,95 MHz avec une puissance d'émission de 12,5 mW max.

Dispositif de contrôle du Ei6500-OMS

- Détection de fumée
- Autotests automatiques réguliers
- Système d'avertissement en cas d'obstacles
- Détection de démontage
- Contrôle des ouvertures d'entrée de fumée
- Contrôle de l'approvisionnement en énergie
- et bien plus

Que faire en cas d'incendie ?

NUMÉRO D'APPEL D'URGENCE 112

En cas d'incendie, chaque seconde compte. Mettez-vous ainsi que vos colocataires en sécurité et composez immédiatement le numéro d'appel d'urgence.

Ce que les pompiers ont besoin de savoir

Pour que l'on puisse vous venir en aide le plus rapidement possible en cas de situation critique, le centre de coordination a besoin des informations suivantes :

Qui appelle ?
Nom, adresse, numéro de téléphone pour les questions relatives aux appels d'urgence

Où le feu s'est-il déclaré ?
Localité, rue et numéro de la maison

Dans quoi le feu s'est-il déclaré ?
Habitation, bâtiment commercial, véhicule

Quelle est la situation ?
Personnes en danger ? Nombre de blessés

Autres informations nécessaires ?
Attendez d'éventuelles questions supplémentaires de la part de l'employé du centre de coordination

Incendie dans l'appartement

En cas d'incendie, chaque seconde compte. Il est bon que votre détecteur de fumée vous avertisse très tôt de la situation dangereuse et que vous ayez la possibilité de quitter votre domicile à temps.

Quittez la chambre ou l'appartement immédiatement.

Ne prenez que votre téléphone portable et vos clés.

Fermez la porte de la chambre ou de l'appartement derrière vous.

N'utilisez en aucun cas l'ascenseur. Sortez par la cage d'escalier !

Appelez les pompiers de l'extérieur au numéro d'urgence 112 !

Prévenez les voisins de votre appartement.

Incendie dans la cage d'escalier

Si la voie d'évacuation est déjà bloquée par les flammes, restez calme dans tous les cas et ne courez pas dans la cage d'escalier.

Restez dans l'appartement. Ne vous échappez jamais par une cage d'escalier enfumée !

Fermez immédiatement la porte de l'appartement.

Appelez les pompiers au numéro d'urgence 112 !

Scellez la porte de l'appartement avec des serviettes humides de l'intérieur.

Attendez les pompiers ! Ceux-ci vous sauveront.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Des conseils supplémentaires sur ce qu'il faut faire en cas d'incendie peuvent être obtenus auprès des pompiers locaux si nécessaire.

Source : https://www.rauchmelder-lebensretter.de/verhalten-im-brandfall/was-tun-wenn-es-brennt

Label de qualité pour détecteur de fumée
Q-certified.eu

Nous soutenons l'initiative :

RAUCHMELDER RETTEN LEBEN
www.rauchmelder-lebensretter.de

ista Deutschland GmbH
Luxemburger Straße 1 | 45131 Essen
Service d'assistance téléphonique pour
les détecteurs de fumée : 0201 50744497
info@ista.de | www.ista.de

86203/XI-21