



Informácia pre užívateľa

## Pomerový rozdeľovač tepla doprino® 3 radio ready/net



- 1 – výrobné číslo
- 2 – LCD displej (5-miestny, jednoriadkový)
- 3 – tlačidlo pre aktiváciu displeja
- 4 – plomba (už vložená)

-  – aktuálna hodnota
-  – stav k 31. 12. predchádzajúceho roku

Stlačte tlačidlo pre aktiváciu displeja. Hodnota aktuálneho stavu za predchádzajúci rok sa k dátumu 31. 12. zobrazí v políčku „A“. Hodnoty za nasledujúce obdobie (1 kalendárny rok) sa načítavajú opäť od nuly.

Odpočet prístroja sa vykonáva prostredníctvom pracovníka spoločnosti ista Slovakia, s. r. o., ktorý prístroj diaľkovo odčíta pomocou prístroja PDA (1 x do roka), alebo cez zbernicu dát, ktorá si údaje o nameraných hodnotách automaticky sťahuje v naplánovaných intervaloch.

Odpočet dát sa vykonáva bez vstupu do bytov.