

Hold luftfugtigheden nede og indeklimaet i top

- Måling og overvågning af luftfugtigheden 24/7
- Visuelle alarmvisninger i display
- Online informationer til administrator
- Hjælp til forebyggelse af skimmelsvamp og dyre boligsaneringer
- Opnå sundere indeklima og øget trivsel
- F jernovervåges via istas trådløse radiatornetværk symponic® sensornet



Sunder indeklima og bedre trivsel med overvågning af luftfugtigheden

Med istas luftfugtighedsmåler er det nemt at forebygge sundhedsskadelige og dyre udbrud af skimmelsvamp, og sikre beboerne øget trivsel.

Hjælp beboerne med at holde luftfugtigheden nede

Har skimmelsvamp først gjort sit indtog i boligen, er det ikke bare sundhedsskadeligt, men også svært og dyrt at komme af med.

Med istas luftfugtighedsmåler installeret i boligen, kan beboerne selv justere adfærden, så indeklimaet hele tiden er i orden og skimmelsvamp forebygges. Den måler løbende luftfugtighed og temperatur, og giver via forskellige displayvisninger beboerne besked, hvis de skal gøre noget – f.eks. lufte ud eller skrue op for varmen.

Tag affære inden skaden sker

Som administrator kan du følge udviklingen i luftfugtigheden på webportalen ista online. Det gør det let at tage affære, før skaden sker. Som ekstra sikkerhed kan du vælge også at få udarbejdet kvartalsvise rapporter over kritiske lejemål, hvor luftfugtigheden er for høj.

Trådløs og vedligeholdelsesfri måler

istas luftfugtighedsmåler er trådløs og overvåges via istas trådløse radiatornetværk, symponic® sensornet. Den er vedligeholdelsesfri og har et batteri med 10 års levetid.

Kontakt Varmekontrol på telefon 96 30 24 44 eller v@rmekontrol.dk for mere information.

i

Det fortæller måleren beboerne

▪ Luftfugtighed og temperatur



▪ Temperaturen er for lav – skru op for varmen



▪ Luftfugtigheden er over 70 % – luft grundigt ud



▪ Temperaturen er for lav og luftfugtigheden for høj – luft ud og skrue derefter op for varmen



▪ Rødt lys – luftfugtigheden er over 80 %, luft straks ud



Varmekontrol A/S

Hobrovej 317 A ■ 9200 Aalborg SV ■ Tlf. +45 96 30 24 44 ■ v@rmekontrol.dk ■ www.varmekontrol.dk