

جهاز كاشف الدخان
fumonic 3 radio net

معلومات للسكان والمالكين

ista

127777
75777

جهاز كاشف الدخان fumonic 3 radio net في لمحة



1. صمام الانبعاث الضوئي الثنائي أبيض

- يحسن التوجه في الشقة في حالة وجود إنذار.

2. مؤشر الوظيفة الأحمر

- يوضح أن جهاز كاشف الدخان يعمل بشكل صحيح
- موجود على جانب الجهاز وبالتالي فهو ليس مصدر ضوء مزعج.

3. صمام مدمج

- سيتم إتلاقه من خلال التفكيك غير المسموح به.
- يستلزم التفكيك غير المسموح به فحصًا مقابل رسوم للجهاز ومكان التثبيت من قبل شريك خدمة ISTA. في هذا السياق سيتم أيضًا إعادة ختم الجهاز.
- يرجى مناقشة أي عملية تفكيك (مثل أعمال التجديد) مع المالك.

4. زر وظيفة مدمج

- يمكن تشغيله بسهولة باستخدام قضيب أو أداة طويلة للتحقق من وظائف جهاز كاشف الدخان، أو لكتم صوت إنذار مضلل أو لتنشيط كتم صوت الإنذار لمدة 10 دقائق.

نصيحة: ننصح باختبار جهاز كاشف الدخان بانتظام من أجل التعرف على صوت الإنذار. للقيام بذلك ما عليك سوى الضغط باستمرار على زر الوظيفة. انتباه: نغمة الإنذار عالية جدًا، لذا يرجى الحفاظ على مسافة كافية.

معلومات مهمة -
الرجاء الاحتفاظ بها!

تَهْنِئَةٌ!

لحمايتك الشخصية تم تركيب أجهزة كاشف الدخان من نوع fumonic 3 radio net في شقتك. بهذه الطريقة يفي المالك بالتزامه القانوني بالتجهيز وفي نفس الوقت يساهم بشكل فعال في سلامتك. تزودك هذه المعلومات بتعليمات مهمة حول الأجهزة. يرجى الاحتفاظ بها آمنة.



فوائده

- **حماية موثوقة**
جهاز كاشف الدخان يحذر من انبعاث الدخان. هذا مهم بشكل خاص في الليل عندما تقفل حاسة الشم أثناء النوم.
- **اختبار مريح عن بعد**
اعتمادًا على إجراء الفحص المتفق عليه مع المالك، عادةً ما يتم فحص fumonic 3 radio net الخاصة بك سنويًا كجزء من الفحص في الموقع بواسطة شريك خدمة ISTA أو كجزء من فحص لاسلكي سنوي مع اكتشاف الأعطال شهريًا وفحصها عن بُعد دون أن تلاحظ أي شيء - لحمايتك، سيتحقق شريك خدمة ISTA أيضًا من جهاز كاشف الدخان كل 36 شهرًا في المكان. يعمل كلا إجرائي الفحص على ضمان عمل جهاز كاشف الدخان وهما ضروريان.
- **اختبار الأمان**
أجهزة كاشف الدخان الخاصة بك هي بالطبع تم اختبارها بواسطة Vds، وتم منحها علامة Q وتعمل مع بطارية مدمجة بشكل دائم لمدة 10 سنوات.

هذا ما تعنيه الإشارات الصادرة من جهاز كاشف الدخان

الإشارة	المعنى		الإجراء المطلوب
	ضوء LED (أبيض)	ضوء LED (أحمر)	
تسلسل إنذار متواصل	إضاءة	يومض 3 مرات لكل تسلسل إنذار	قم بوضع نفسك والسكان في مكان آمن على الفور
صامت	مُطْفَأً	يومض مرة كل 48 ثانية	لا يوجد إجراء مطلوب
تسلسل إنذار لمرة واحدة	مُطْفَأً	يُومَضُ	لا يوجد إجراء مطلوب
إشارة صوتية كل 45 ثانية	مُطْفَأً	يومض مرة كل 8 ثانية	يرجى الاتصال بالخط الساخن لخدمتنا على الفور * (تعمل لمدة 30 يوماً)
إشارة صوتية كل 45 ثانية	يومض بسرعة	يومض بسرعة	يرجى الاتصال بالخط الساخن لخدمتنا على الفور * (لا يوجد ضمان لعمل الجهاز)
الصوت مكتوم، لأنه غير مفعّل لمدة 10 دقائق	مُطْفَأً	يومض مرتين كل 10 ثوانٍ	انتبه بشكل خاص لأي حرائق قد تحدث أثناء كتم الصوت
الصوت مكتوم، لأنه غير مفعّل لمدة 10 دقائق	مُطْفَأً	يومض مرتين كل 10 ثوانٍ	انتبه بشكل خاص لأي حرائق قد تحدث أثناء كتم الصوت

معلومات حول الفحص عن بعد

يجب أن تعمل أجهزة كاشف الدخان بشكل مثالي حتى تتمكن من إطلاق إنذار في حالات الطوارئ بشكل موثوق. لهذا السبب نتحقق من الوظائف التالية لأجهزتك عن بُعد بشكل شهري:

- الإمداد بالطاقة
- مجسات الدخان
- إشارة إنذار
- حدوث دخان
- حالة التركيب
- تلويث غرفة الدخان

إذا اكتشفت عطلاً بنفسك (يمكن التعرف عليه من خلال إشارات جهاز كاشف الدخان) ولا يمكنك تصحيحه بنفسك، فيرجى إبلاغ الخط الساخن للخدمة * على الفور. يرجى الإبلاغ عن الإشارة الدقيقة حتى تتمكن من تحديد العيب وتصحيحه في أسرع وقت ممكن.

لديك أسئلة؟

يمكنك الوصول إلى الخط الساخن لخدمتنا على مدار الساعة على الرقم: +49 (0) 201 50744497 *

إشارة صوتية: نغمة واحدة قصيرة بصوت منخفض
تسلسل التنبيه: 3 نغمات قصيرة بصوت عالي

أسئلتك، إجاباتنا

كيف يمكنني إجراء اختبار إنذار للتحقق من نفسي؟

بغض النظر عن اختبار عن بُعد التلقائي، يجب إجراء اختبار إنذار شهري لجهاز fumonic 3 radio net من أجل التعرف على الجهاز وإشاراته.



1. اضغط باستمرار على زر الوظيفة حتى يضيء مؤشر LED الأبيض وتصدر نغمة الإنذار ثلاث مرات.
2. إذا لم تصدر نغمة إنذار بعد الضغط على الزر لمدة 10 ثوانٍ على أبعد تقدير، كرر اختبار الإنذار.
3. وإذا لم تصدر نغمة إنذار مرة أخرى، يكون الجهاز تالف ويجب استبداله. يرجى إبلاغ المالك / المسؤول والاتصال بالخط الساخن للخدمة* على الفور.

هل يمكن مراقبتي عبر جهاز كاشف الدخان؟

أجهزة كاشف الدخان Ista تتفاعل فقط مع الدخان. هناك بالإضافة إلى ذلك مستشعرات متعلقة بالسلامة لدرجة تلوث حجرة الدخان، والتعرف على الانسداد، وجهد البطارية. تقوم شاشة العرض أيضًا من خلال الوميض بإشارات معلومات الوضع لجهاز كاشف الدخان. لا يحتوي جهاز كاشف الدخان على أي مستشعرات حركة أو كاميرا أو ميكروفون. الجهاز يستخدم فقط من أجل سلامتك الشخصية.

المزيد من المعلومات

نحن متواجدون للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك حول أجهزة كاشف الدخان على مدار الساعة على الخط الساخن: **+49 (0) 201 50744497**

رقم ملكيتك*: _____ - _____ - _____ / _____

* عند الاتصال بالخط الساخن للخدمة، يرجى تجهيز رقم الملكية الخاص بك والرقم التسلسلي للجهاز المعني. الرقم التسلسلي موجود على الحافة الخارجية للجهاز. عند تثبيت جهاز كاشف الدخان، سوف تحصل على الرقم من قبل فني التركيب.



ماذا أفعل بجهاز كاشف الدخان عندما أقوم بالتجديد أو إعادة البناء؟

سوف يؤدي الطلاء أو لصق ورق الحائط أو التغطية لفترات أطول إلى حدوث خلل في "fumonic 3 radio net" ولذلك يجب التنسيق دائمًا قبل بدء التجديد. إذا كنت تستخدم غرفة بدون أجهزة كاشف للدخان كغرف نوم في المستقبل، فنحن نطلب منك تنسيق ذلك أيضًا، لأنه في هذه الحالة يجب تثبيت جهاز كاشف دخان. يرجى مراعاة جميع الأعمال: يجب ألا يكون هناك أي أشياء (مثل المصابيح والخزائن ومقسم الغرف، ...) في نطاق 50 سم من جهاز كاشف الدخان.

هل يمكنني تفكيك جهاز كاشف الدخان بنفسني؟

لا! يتم تثبيت fumonic 3 radio net بشكل صحيح وفقًا لمعيار DIN المطبق 14676 ويتم تأمينها بختم. يشير هذا إلى أن الجهاز سليم. في حالة التفكيك غير المصرح به، لا يمكن ضمان الإنذار في حالات الطوارئ. يتعين عند التفكيك الأطول في الفحص الإعتيادي عن بُعد دفع ثمن ذلك لموظف خدمة Ista.

كيف أتصرف في حالة صدور إنذار خاطئ؟

في أول الأمر تأكد تمامًا من أنه بالفعل إنذار خاطئ يمكن حدوثه، على سبيل المثال من خلال أبخرة طهي قوية. إذا كانت هذه هي الحالة، فاضغط على زر الوظيفة برفق لإلغاء تفعيل الإنذار لمدة 10 دقائق («تثبيت الإنذار»).

هل يمكنني إلغاء تفعيل جهاز كاشف الدخان مؤقتًا، على سبيل المثال عند الطهي؟

نعم. على سبيل المثال، إذا كنت تريد منع الدخان من إطلاق إنذار أثناء الطهي، فيمكنك كتم صوت جهاز كاشف الدخان لمدة 10 دقائق. للقيام بذلك، اضغط على زر الوظيفة برفق. بعد مرور 10 دقائق سيتم إعادة تفعيل جهاز كاشف الدخان تلقائيًا.

يجب أن يعرف رجال الإطفاء ذلك

لكي يتمكن من مساعدتك في أسرع وقت ممكن في حالات الطوارئ، يحتاج مركز التحكم إلى المعلومات التالية منك:

من المتصل؟

الإسم والعنوان ورقم الهاتف. للأسئلة حول مكالمة الطوارئ

أين مكان الحريق؟

المكان والشارع ورقم البيت

ما الذي يحترق؟

شقة، مبنى تجاري، مركبة

كيف هو الوضع؟

هل الناس في خطر؟ عدد المصابين

معلومات إضافية ضرورية؟

إنتظر أي استفسارات من موظف مركز التحكم



ماذا أفعل،

إذا كان هناك حريق؟



الاتصال بالطوارئ 112

في حالة نشوب حريق، كل ثانية مهمة. لذا قم بإجلاء نفسك ورفاقتك في الغرفة إلى مكان آمن ثم اطلب رقم الطوارئ على الفور!

جهاز كاشف الدخان عالي الجودة fumonic 3 radio net

خصائص أداء جهاز fumonic 3 radio net

- علامة CE وفقاً لـ DIN EN 14604
- ملصق Q وفقاً لـ VdS 3131 أو إرشادات vfdb 14-01
- عمر البطارية 10 سنوات
- الصمام الثنائي الباعث للضوء الأبيض للتوجيه في حالة الإنذار
- وظيفة كتم الصوت
- نظام شفط لتقليل الإنذارات الخاطئة
- ختم ميكانيكي لثبوت عملية التلاعب
- تردد لاسلكي 868.95 ميغا هرتز مع قوة إرسال 12.5 ميغاوات كحد أقصى.



G211038

نظام اختبار جهاز fumonic 3 radio net

للفحص الشهري عن بعد:

- التعرف على الانسداد لفحص مداخل الدخان
- كشف التلوث والتعويض عن غرفة الدخان
- كشف التفكيك للتحقق من حالة التركيب
- إدارة البطارية للتحقق من سعة البطارية
- فحص صامت لجهاز الإنذار

حريق في الشقة

في حالة نشوب حريق، كل ثانية مهمة. من الجيد أن يلفت جهاز كاشف الدخان انتباهك إلى الموقف الخطير في الوقت المناسب ويكون لديك الفرصة لمغادرة شقتك في الوقت المناسب.



غادر الغرفة أو الشقة على الفور.



خذ فقط هاتفك الخلوي والمفاتيح معك.



أغلق باب الغرفة أو الشقة خلفك.



لا تستخدم المصعد تحت أي ظرف من الظروف. الهروب عبر بيت الدرج!



ابق في الشقة. لا تهرب أبداً من بيت الدرج المليء بالدخان!



أغلق باب الشقة على الفور.



اتصل بفرقة الإطفاء على رقم الطوارئ 112!



أغلق باب الشقة من الداخل بمناشف مبللة.



اتصل برجال الإطفاء من الخارج على رقم الطوارئ 112!



حذر جيرانك.

ينصح بمشاهدة الفيديو



120 ثانية للبقاء

على قيد الحياة. ماذا تفعل في حالة نشوب حريق؟
<https://youtu.be/RWh9owxtWzU>



انتظر قسم الإطفاء! سوف يقوم بإنقاذك.

معلومات إضافية

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول ما يجب القيام به في حالة نشوب حريق من قسم الإطفاء المحلي.



مزید من المعلومات والأسئلة المتداولة
حول جهاز كاشف الدخان:

www.ista.de/rauchwarnmelder-fragen

الخط الساخن لجهاز كاشف الدخان: +49 (0) 201 50744497+



www.rauchmelder-lebensretter.de



ClimatePartner
**klimaneutral
gedruckt**

Die CO₂-Emissionen dieses Produkts wurden
durch CO₂-Emissionszertifikate ausgeglichen.

Zertifikatsnummer: 991-53402-0811-1117
www.climatepartner.com